

Wichtig

Hinweise zur Vermeidung von Spannungsschäden

Im Blitz Riff UWB 20 befinden sich sehr empfindliche elektronische Schaltkreise. Um eine Beschädigung durch Überspannung zu vermeiden beachten Sie bitte folgende Hinweise:

1. Bevor Sie den Blitz ausschalten drücken Sie bitte einmal die TEST - Taste.
2. Öffnen Sie das Batteriefach nur , wenn der Blitz ausgeschaltet ist. Der Schieberegler steht auf OFF. Auch hier drücken Sie vor Öffnung die TEST- Taste. Bei Nichtbeachtung könnten vorhandene Restspannungen die Elektronik durch Kurzschluss zerstören.
3. Zur Schonung der Batterien und um ständige Stromversorgung des Blitzes zu vermeiden entfernen Sie bitte die Batterien nach Gebrauch aus dem Blitzgehäuse.

DIVE-Markt Garantie

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung erhält der Kunde beim Erwerb eine Garantie auf den Blitz für 1 Jahr vom Zeitpunkt des Einkaufs an. Als Nachweis dient der Kaufbeleg. (Rechnung oder Quittung des Händlers. Die Garantie erstreckt sich auf alle Teile des Blitzes und deren einwandfreier Funktion. Schäden durch Einwirkung von außen (Schläge, Stürze) sowie durch unsachgemäße Bedienung oder öffnen des Blitzkopfes sind nicht in der Garantie enthalten. Es liegt im Ermessen von DIVE-Markt, ob der Blitz repariert oder komplett ausgetauscht wird.

Garantie wird nur geleistet bei Vorlage des Kaufbeleges

Bitte senden Sie im Garantiefall den Blitzkopf frankiert an

**DIVE-Markt
Kundendienst
Eyendorfer Str. 8**

D - 21376 Salzhausen

Tel 04172 980 9295 www.DIVE-Markt.de info@DIVE-Markt.de